

Fiche technique




Informations

Désignation Sèche-mains Exp'air à air pulsé, Blanc & Noir
Référence 878241

Les + produit

+ **Nettoyage facilité : Filtre à air antibactérien accessible en cuivre.**

Description



Alimentation 230 V - 50/60 Hz.
Puissance nominale : 1200 W (pas de résistance chauffante).
Système breveté de détection capacitif.
Capacité du réservoir : 600 ml.
Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement.
Produit de classe II.
IP 44
Temps de séchage : 10 à 15 secondes (Tout séchage varie selon le degré d'hygrométrie, la température d'ambiance et la surface à sécher) - Eclairage bleuté sur la zone de séchage
Vitesse d'air : 600 Km/h - Température d'air de sortie : 40°C
Moteur Brush
Déclenchement automatique.
Vérouillage du réservoir et du système de filtre à air.
Récupérateur d'eau et réservoir faciles à nettoyer. Détecteur de niveau lorsque le réservoir est plein. Réservoir à vider. Possibilité de raccorder le récupérateur d'eau au tout à l'égout.
Soufflage circulaire. 2 filtres à air latéraux très accessibles.
Niveau sonore : 78 dBA (grâce à des isolants phoniques situés dans le module arrière).

Antivandalisme : capotage en aluminium AS12.
Evacuateur direct fourni.

Caractéristiques techniques

Matière	Aluminium
Finition	Epoxy
Couleur	Blanc & Noir
Dimensions	430 x 343 x 232 mm
Poids brut	7.000 kg
Conditionnement	Carton imprimé
Garantie	3 ans
Gencod	3563398782417
Code douanier	7615200000
Notice	Notice Exp'Air - 4 langues

Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (\varnothing 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.